



# So ist das Geschirrmobil zu bedienen

1. Geschirrmobil-FüÙe aufstellen (in der Waage)

2. Gleich nach der Abholung: Öffne die Deckel der Geschirrboxen – damit Rest-Feuchtigkeit entweichen kann



3. 

- Abfluss anschließen
- Wasser anschließen (1/2"-Schlauch links hinten)
- Stöpsel rein

4. Strom anschließen (unbedingt NACH dem Wasser); 5-polige Eurostecker mit richtigem Querschnitt; **Siehe Bedienungsanleitung!**

5. Spüler füllt sich automatisch (Dauer: ca. 40 min)



6. Geschirr waschen: 

- mit **beiden Händen** Deckel schließen
- nach der Spülung 5 sec. warten
- erst dann Deckel öffnen



7. Endreinigung: Spüler entleeren, Sieb reinigen

8. Teller abtrocknen und sortenrein einräumen



9. Geschirrboxen erst kurz vor dem Transport schließen (wegen Restfeuchtigkeit)

10. Dachklappe und Fuß-Stützen **verriegeln**

# Danke!